

БАКТЕРИЦИДНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА, НЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТОРГОВОЙ МАРКИ "FERON", СЕРИЯ (ТИП) UL
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание

- 1.1 Бактерицидная ультрафиолетовая настольная лампа (далее светильник) предназначена для обеззараживания воздуха и поверхностей жилых и нежилых помещений бытового и прочего назначения. Основным элементом светильника является безозоновая бактерицидная лампа с цоколем 2G11.
- 1.2 Светильник работает от сети переменного тока с номинальным напряжением 220-240В/50Гц.
- 1.3 Светильник предназначен для эффективного обеззараживания помещений площадью до 40 м².

2. Технические характеристики

Наименование модели	UL360	UL361	UL362
Напряжение питания	220-240В/50Гц		
Потребляемая мощность	36 Вт		
Задержка старта	10 секунд		
Угол излучения	360°		
Время непрерывной работы	Не более 1 часа		
Цоколь лампы	2G11		
Срок службы лампы	8000 часов		
Материал колбы	Кварцевое стекло		
Длина волны лампы	253.7 нм		
Мощность UVC излучения	10Вт		
Содержание ртути в лампе	1,7 мг		
Сила света	7800 кд		
Управление светильником	Кнопка ON/OFF (вкл./выкл.) на лицевой панели светильника	Кнопка для включения и установки таймера времени работы	Кнопка для включения и установки таймера времени работы, пульт ДУ
Частота работы пульта ДУ	-	-	2,4ГГц
Дальность передачи сигнала от пульта ДУ	-	-	6 м
Источник питания пульта ДУ	-	-	CR2025 ? 1 шт.
Материалы корпуса	ABS пластик		
Наличие защитного экрана	Без экрана		
Длина шнура питания	1,5 м		
Размеры корпуса Д*Ш*В	140?198?415 мм		
Рабочая температура	от +1°С до +35°С		
Климатическое исполнение	УХЛ4		
Класс защиты	II		

3. Комплектация

- 3.1 Светильник в сборе ? 1 шт..
- 3.2 Газоразрядная лампа низкого давления с цоколем 2G11 ? 1 шт..
- 3.3 Очки защитные от ультрафиолетового излучения ? 1шт..
- 3.4 Инструкция по эксплуатации ? 1 шт..
- 3.5 Коробка упаковочная ? 1 шт..

4. Требования безопасности

- 4.1 Светильник предназначен для работы от сети переменного тока 220-240В, которое является опасным. При эксплуатации светильника соблюдайте необходимые меры предосторожности.
- 4.2 Запрещена эксплуатация светильника с поврежденным корпусом, лампой или шнуром питания.
- 4.3 Не допускать попадания на светильник влаги.

ВНИМАНИЕ!!! Используемые в светильнике бактерицидные лампы, представляют собой газоразрядные лампы низкого давления и содержат ртуть в виде амальгамы. Использование лампы при наличии любых дефектов колбы запрещено.

ВНИМАНИЕ!!! Лампа, поставляемая в комплекте со светильником, излучает стерилизующее ультрафиолетовое излучение в диапазоне УФ-С:

ВНИМАНИЕ!!! Ультрафиолетовое излучение лампы, в комплекте светильника, опасно для глаз и кожи. В помещении с включенной бактерицидной лампой **запрещается присутствие людей, животных, цветов и растений, также присутствие детей при включении лампы.**


- 4.4 Запрещены работы по обслуживанию светильника или замене лампы при включенном электропитании.

5. Подключение

- 5.1 Извлечь светильник из коробки и произвести его внешний осмотр, проверить комплектность.
- 5.2 Установить светильник плоскую поверхность.
- 5.3 Подключить вилку сетевого шнура к бытовой розетке электропитания.
- 5.4 Светильник готов к работе.


6. Настройка режима работы и эксплуатация

- 6.1 Предварительно, перед включением светильника, наденьте защитные очки. Убедитесь, что в помещении нет детей, животных или растений. Настройку светильника в зависимости от модели проводить согласно таблице:

UL360	UL361	UL362
1. Для включения светильника нажмите на кнопку ON/OFF на лицевой панели светильника и покиньте помещение. Светильник автоматически включится через 10 секунд, при отсчете времени индикатор кнопки моргает.	1. Нажмите 1 раз на кнопку на лицевой панели (автоматически установится таймер выключения на 15 минут). Каждое нажатие на кнопку, сделанное в течение 10 секунд, задает определенное время работы светильника, которому будет соответствовать определенный цвет подсветки кнопки.	1. Нажмите 1 раз на кнопку на лицевой панели (автоматически установится таймер выключения на 15 минут). Каждое нажатие на кнопку, сделанное в течение 10 секунд, задает определенное время работы светильника, которому будет соответствовать определенный цвет подсветки кнопки.
2. Светильник автоматически выключится через 1 час работы.	2. Одно нажатие <input type="checkbox"/> красный цвет кнопки <input type="checkbox"/> таймер работы на 15 минут ; второе нажатие ? зеленый цвет кнопки ? таймер работы ? 30 минут ; третье нажатие ? белый цвет кнопки ? таймер работы ? 1 час .	2. Одно нажатие ? красный цвет кнопки ? таймер работы на 15 минут ; второе нажатие ? зеленый цвет кнопки ? таймер работы ? 30 минут ; третье нажатие ? белый цвет кнопки ? таймер работы ? 1 час .
3. В случае необходимости зайти в помещение, используйте защитные очки. Для отключения светильника необходимо один раз нажать на кнопку ON/OFF	3. Если от момента первого нажатия кнопки прошло 10 секунд, то светильник автоматически включится в режиме таймера на 15 минут, при отсчете времени индикатор кнопки моргает.	3. Если от момента первого нажатия кнопки прошло 10 секунд, то светильник автоматически включится в режиме таймера на 15 минут, при отсчете времени индикатор кнопки моргает.
	4. В случае необходимости зайти в помещение, используйте защитные очки . Для отключения светильника необходимо нажать на кнопку ON/OFF.	4. Для управления светильником воспользуйтесь пультом ДУ. Кнопка  - включает светильник на 15 минут или отключает светильник; Кнопки 15, 30, 60 ? выставляют соответствующее время работы светильника в минутах.
		5. В случае необходимости зайти в помещение, используйте защитные очки . Для отключения светильника необходимо нажать на кнопку ON/OFF, либо используйте пульт ДУ.



- 6.2 После включения светильника покиньте помещение.
 6.3 По истечении времени работы светильника отключите питание.
 7. **Техническое обслуживание и ремонт**
 7.1 Все работы со светильником осуществляются при отключенном электропитании.
 7.2 Протиру от пыли светильника и лампы осуществлять по мере необходимости мягкой чуть влажной тканью без добавления химически агрессивных моющих средств.
 7.3 Замену лампы осуществлять по мере необходимости. Для замены лампы воспользуйтесь схемой:



- 7.4 В случае боя лампы следует срочно собрать осколки стеклянной трубки. Место разрушения следует обработать 0,2% раствором марганцовокислого калия, после чего ? проветрить помещение

8. Характерные неисправности и способы их устранения

Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Светильник не работает	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность
	Плохой контакт	Проверьте надежность соединения между вилкой шнура питания и бытовой розеткой, и устраните неисправность
	Перегорела лампа	Замените лампу

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

9. Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°C до +50°C, относительная влажность не более 80% при температуре 25°C. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет

10. Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

11. Утилизация

В светильнике используется газоразрядная лампа низкого давления, которая содержит 1,7 мг ртути. Утилизировать лампу с бытовыми отходами **ЗАПРЕЩЕНО!** Применяемые в бытовом секторе ртутные лампы должны утилизироваться коммунальными службами, занимающимися вывозом специальных отходов.

12. Сертификация

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

13. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Lit Lighting CO., Ltd., NO.2304, Yongbang Building, Tai'an Road, Southern Business Park, Yinzhou district, Ningbo, China/OOO

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ ? месяц изготовления, ГГГГ ? год изготовления.

14. Гарантийные обязательства

- Гарантия на изделие составляет 2 года (24 месяца) с момента продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность светильника при соблюдении требований эксплуатации. Лампа не подлежит гарантийной замене.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.
- Гарантия недействительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также, в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.
- Срок службы 5 лет.



Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации светильника, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.



Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки "Feron?"

Гарантийный талон

Дата продажи	Наименование изделия	Количество	Дата окончания гарантийного срока
Продавец _____		Покупатель _____	
МП _____			
ВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства. Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)			